U-PROX Keypad G1 kasutusjuhend

Versioon: UA.0.004 | Väljalaske kuupäev: 03.2024

Sisukord

1. **Kirjeldus**
2. **Omadused**
3. **Funktsionaalsed osad**
4. **Paigaldamine ja kinnitamine**
5. **Registreerimine ja seadistamine**
6. **Kasutamine**
    1. Koodiklaviatuuri kasutamine
    2. Kasutajakoodi muutmine
7. **Patareide vahetamine**
8. **Garantii**
9. **Tootja kontakt**

Kirjeldus

See juhend kirjeldab U-PROX Keypad G1 paigaldamist, seadistamist ja kasutamist. Tegemist on kompaktse juhtmevaba koodiklaviatuuriga, mis on mõeldud U-PROX turvasüsteemi valvestamiseks ja valve mahavõtmiseks, samuti seadme oleku vaatamiseks ja häirete vastuvõtmiseks. Kasutajad saavad sisestada numbrikoodi, et valida funktsioone nagu “Valvesta”, “Võta valve maha” või “Osaline valvestamine”. Nupp “OK” võimaldab olekut vaadata ilma käske aktiveerimata.

HOIATUS. PATAREIDE ASENDAMISEL VALE TÜÜPI PATAREIDEGA TEKIB PLAHVATUSOHT. Kasutatud patareid tuleb utiliseerida vastavalt riiklikele nõuetele.

Ohutushoiatused

Seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida “Elektriseadmete tehnilise kasutamise eeskirju” ning “Elektriseadmete kasutamise ohutuseeskirju”. Paigaldage koodiklaviatuur alati väljalülitatud toitega ning kasutage ainult soovitatud patareitüüpi.

Omadused

- **Juhtmevaba side:** töötab sagedusel 868,0-868,6 MHz mitme varukanaliga ning kasutab turvalist kahepoolset sidet 256-bitise krüpteerimisvõtmega. Tööraadius avatud alal kuni 2000 m.
- **Kasutajaliides:** numbriline koodiklaviatuur kasutajakoodi sisestamiseks, eraldi nuppudega valvestamiseks, valve mahavõtmiseks ja osaliseks valvestamiseks; sisaldab nuppu “OK” oleku vaatamiseks.
- **Toide:** töötab kahe AAA (LR03) leelispatareiga (3 V). Ooterežiimi voolutarve on <=30 µA ja aktiivne voolutarve <=60 mA, tagades kuni 2 aastat patarei tööaega.
- **Disain:** ergonoomiline ja miniatuurne disain, saadaval valge ja mustana, lihtsa ning mugava kinnitusega.

Funktsionaalsed osad

1. **Koodiklaviatuuri korpus:** seadme põhiosa.
2. **Numbriline koodiklaviatuur:** nuppude ala kasutajakoodi sisestamiseks ja toimingute valimiseks.
3. **Tagumine patareipesa:** koht kahele AAA (LR03) patareile.
4. **Tamper-kontakt:** annab märku, kui seadet on üritatud avada või eemaldada.
5. **Sisse-/väljalüliti:** lülitab koodiklaviatuuri sisse või välja.
6. **Kinnitusplaat:** koodiklaviatuuri kinnitamiseks pinnale.
7. **Indikaatornupp (“Osaline valve”):** kuvab osalise valvestamise olekut (“Stay” / “Öörežiim”).

Paigaldamine ja kinnitamine

Paigalduskoha valimine

Valige paigalduskoht, kus juhtmevaba signaali tugevus on optimaalne (vähemalt 1 m kaugusel turvakeskusest). Vältige kohti, kus on äärmuslik niiskus, kõrge temperatuur või tugev raadiohäire, mis võib signaali vastuvõttu halvendada.

Kinnitusprotseduur

1. **Vabastamine:** kasutage plastkaarti, et koodiklaviatuur ettevaatlikult olemasolevalt kinnitusplaadilt vabastada.
2. **Uuesti kinnitamine:** eemaldage koodiklaviatuur ja kinnitage uus kinnitusplaat kaasasolevate kruvide ning tüüblitega.
3. **Lukustamine:** libistage koodiklaviatuuri allapoole, kuni tamper-kontakt lukustub. LED-indikaator vilgub, kinnitades korrektset paigaldust.

Registreerimine ja seadistamine

Registreerimise ajal asetage koodiklaviatuur U-PROX MPX turvakeskusest kuni 2 m kaugusele, et tagada tugev signaal.

1. **Käivitage U-PROX Installer rakendus:** avage mobiilirakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid koodiklaviatuuri registreerimiseks oma turvakeskusega.

2. **Seadistamine:** määrake rakenduses parameetrid, näiteks kasutajakoodid, valvestamise/valve mahavõtmise toimingud ja sundkoodid (vaiksete häirete jaoks).

Kasutamine

6.1 Koodiklaviatuuri kasutamine

1. **Koodi sisestamine:** sisestage kasutajakood; pärast esimese numbri vajutamist aktiveeruvad indikaatortuled.
2. **Toimingu valimine:** vajutage vastavat nuppu süsteemi valvestamiseks, valve mahavõtmiseks või osaliseks valvestamiseks. Nuppu “OK” saab kasutada süsteemi hetkeoleku vaatamiseks ilma ühtegi toimingut käivitamata.
3. **Vea lähtestamine:** vale koodi sisestamisel vajutage sisestuse tühistamiseks nuppu “Tühista”.

6.2 Kasutajakoodi muutmine

1. Vajutage ja hoidke nuppu “OK”, kuni kuulete helisignaali.
2. Vajutage nuppu “4” ja sisestage olemasolev kood.
3. Sisestage uus kood kaks korda kinnitamiseks.
4. **Sundkood (vaikne häire):** iga kasutajakoodi jaoks luuakse automaatselt täiendav sundkood (viimast numbrit suurendatakse ühe võrra, näiteks 258238 muutub koodiks 258239).
5. Kui tehakse viis ebaõnnestunud sisestuskatset, lukustub koodiklaviatuur 10 minutiks.

Patareide vahetamine

HOIATUS. Kasutage ainult soovitatud AAA (LR03) leelispatareisid. Ärge kasutage heakskiitmata patareitüüpe.

1. Eemaldage koodiklaviatuur plastkaardi abil kinnituselt.
2. Avage patareipesa, eraldades ettevaatlikult ülemise ja alumise korpusekatte.
3. Vahetage kaks AAA patareid välja, jälgides õiget polaarsust.
4. Pange koodiklaviatuur uuesti kokku ja kinnitage see tagasi.
5. Kasutatud patareid tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Garantii

U-PROX seadmete garantii (välja arvatud patareid) kehtib kaks aastat alates müügikuupäevast. Kui koodiklaviatuur ei tööta korrektselt, võtke abi saamiseks ühendust aadressil support@u-prox.systems. Paljusid probleeme saab tehnilise toe abil lahendada kaugteel.

Tootja kontakt

Lisainfo või tehnilise toe saamiseks võtke ühendust:

- **Telefon:** +38(091)481-01-69
- **E-post:** support@u-prox.systems
- **Veebileht:** www.u-prox.systems

© 2024 Limited Liability Company Integrated Technical Vision
www.u-prox.systems